

USER MANUAL
BENUTZERHANDBUCH
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



EN GAMING KEYBOARD
DE GAMING TASTATUR
CZ KOMPAKTNÍ HERNÍ KLÁVESNICE
SK HERNÁ KLÁVESNICA
HU GAMER BILLENTYŰZET

CKB-3590-CS



THANK YOU FOR BUYING A CONNECT IT PRODUCT.

Do you want to be the first to know about other news of CONNECT IT? Follow us on social media.



#connectit

- Before putting this product into operation please read through the User's Manual carefully, even if you are already familiar with the use of similar products. Use the product only as described in this User's Manual.
- Keep this User's Manual for future reference. It is an integral part of the product and may contain important instructions for commissioning this product, its operation and cleaning.
- Make sure that all other people handling this product are familiar with this Manual. If you hand the product over to other people, make sure that they read this User's Manual, which shall be given to them together with the product.

We recommend keeping the original packaging of the product, proof of purchase and the warranty card, if supplied, at least for the warranty period. In case of transport, we recommend packing the product in the original packaging, in which it has been delivered in, as it protects it best against damage during transport. Scan this QR code to get the latest version of the User's Manual. In your smartphone, open the QR code reader application and point the smartphone at this code – the page for downloading the latest version of the User's Manual will open:



You can also find the latest version of the User's Manual on our website www.connectit-europe.com

The text and technical specifications are subject to change.



1 Technical Specifications

Properties:

- LED illumination (use in low light conditions)
- 12 multimedia keys (Fn+)
- Standard keyboard layout
- Easy Plug & Play installation

Technical Specifications:

- Dimensions (l x d x h): 440 × 138 × 42 mm
- Weight, including cable: 790 g
- Cable length: 180 cm
- USB 1.1 and higher

Compatibility:

- Operating system: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 and Mac OS

This product is compatible with Mac OS although some features unsupported by Mac OS may not work properly.

2 Installation

Plug the USB cable into an available USB port on your computer and wait for the drivers to install.

3 Basic Functions



Locking the Windows key

The Windows key can be locked and unlocked using the shortcut **Fn + WIN-L**

This function is very important for enthusiastic players because it prevents the menu from being accidentally recalled by pressing the Windows key on the keyboard during gameplay.



4 Multimedia Functions

Activate multimedia functions with key shortcuts in combination with the Fn key.



- 1** Music player
- 2** Volume (-)
- 3** Volume (+)
- 4** Mute sound

- 5** Stop
- 6** Previous track
- 7** Play/Pause
- 8** Next track

- 9** E-mail client
- 10** Internet browser homepage
- 11** Lock the keyboard
- 12** Calculator



5 Changing the Backlight Colour

The keyboard has a total of nine backlight modes available, whose intensity can be customised:

To increase the intensity of the backlight in three levels, press **Fn** + **PgUp**

To reduce the intensity of the backlight in three levels, press **Fn** + **PgDn** (pressing a fourth time will switch off the backlight entirely.)

Rainbow Color Wave

To activate this mode, press **Fn** + **F11**

To increase the speed of this effect, press **Fn** + **F12**

To decrease the speed of this effect, press **Fn** + **F10**

Rainbow Color Disco Wave

To activate this mode, press **Fn** + **F13**

To increase the speed of this effect, press **Fn** + **F14**

To decrease the speed of this effect, press **Fn** + **F12**

Rainbow Breathe Effect

To activate this mode, press **Fn** + **F15**

To increase the speed of this effect, press **Fn** + **F16**

To decrease the speed of this effect, press **Fn** + **F14**

Rainbow Color Fast Wave

To activate this mode, press **Fn** + **F17**

To increase the speed of this effect, press **Fn** + **F18**

To decrease the speed of this effect, press **Fn** + **F16**

7 Single Color & Rainbow Static Mode

To activate this mode, press **Fn** + **F19**. The default full-keyboard red backlight will illuminate. To change the colour, press **Fn** + **F20** (choose from a total of 7 colour modes - red, green, blue, yellow, turquoise, purple, white, and rainbow).



Rainbow Storm

To activate this mode, press **Fn** + **⌘** / **⌥** / **⌘** / **⌥**

To increase the speed of this effect, press **Fn** + **⏪**

To decrease the speed of this effect, press **Fn** + **⏩**

User Defined Color Mix

In this mode, you have the option of customising individual backlights in six separate sections.

To activate this mode, press **Fn** + **⌘** / **⌥** / **⌘** / **⌥** twice in a row (the keyboard will flash twice and the first section on the left will illuminate in red).

To change the colour in the first section, press **Fn** + **↑** or **Fn** + **↓** (choose from a total of 7 colours – red, green, blue, yellow, turquoise, purple, and white + the option of switching off the backlight).

To change sections, press **Fn** + **←** or **Fn** + **→**



Note:

There is no indicator for when you switch sections, and the change in the backlight will only show when you press

Fn + **↑** or **Fn** + **↓**.

Repeat the previous steps in this manner to set all of the sections.



Note:

This is the only mode that does not remain in the memory and once the keyboard is switched off, it will return to the default setting where only the first section on the left is backlit red.

Typing Rainbow

To activate this mode, press **Fn** + **⌘** / **⌥** / **⌘** / **⌥**

To increase the speed of the effect, press **Fn** + **⏪**

To decrease the speed of the effect, press **Fn** + **⏩**

Rainbow Voice Command

To activate this mode, press **Fn** + **⌘** / **⌥** / **⌘** / **⌥**



7 Notices

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS

Packaging materials and old appliances shall preferably be recycled. The packaging materials of this product can be disposed of as sorted waste. The same applies to the plastic bags made of polyethylene (PE) and other materials – please hand them over for recycling.



DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

In accordance with the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this appliance is labeled with this symbol on the product or its packaging to indicate that this product shall not be treated as household waste. It must be disposed of at a collection site for recycling of waste electrical and electronic equipment. The proper disposal of this product helps to prevent adverse impacts on the environment and human health, which could otherwise result from improper waste disposal. The disposal shall be carried out in accordance with waste management regulations. For more detailed information about the recycling of this product, contact the local authorities, household waste disposal services or the shop where you have bought the product. For proper disposal, renewal and recycling, hand the products over to the designated collection sites. Alternatively, in some EU or other European countries, you can return the products to your local dealer when buying an equivalent new product. The proper disposal of this product helps to preserve valuable natural resources and prevent potential adverse impacts on the environment and human health, which could result from improper waste disposal. For details, contact your local authorities or the nearest collection facility. In case of improper disposal of this type of waste, fines may be imposed in accordance with national legislation.

For business entities in the EU countries

If you want to dispose of electrical and/or electronic equipment, please contact your dealer or supplier for the necessary information.

Disposal in other countries outside the European Union

This symbol is valid in the European Union. If you want to dispose of this product, contact your local authorities or your dealer for the necessary information about the proper way of disposal.

In accordance with the law, we provide the take-back, processing and free environmentally friendly disposal of electrical and electronic equipment through the collective system of REMA Systém, a.s. The main purpose is to protect the environment by ensuring the efficient recycling of waste electrical and electronic equipment.

For the current list of collection sites, see the web www.rema.cloud



This product meets all the basic requirements of the applicable EU directives. It is CE marked. This mark indicates the conformity of the product's technical characteristics with the applicable technical regulations. The EU Declaration of Conformity is available at www.connectit-europe.com.



WIR DANKEN IHNEN FÜR DEN KAUF EINES PRODUKTS VON CONNECT IT.

Wollen Sie als Erste mehr über die Neuheiten von CONNECT IT erfahren? Folgen Sie uns in den sozialen Medien.



#connectit

- Vor der Inbetriebnahme dieses Produktes lesen Sie bitte aufmerksam die gesamte Benutzeranleitung, auch dann, wenn Sie bereits die Verwendung von Produkten ähnlichen Typs kennen. Verwenden Sie das Produkt nur so, wie in dieser Benutzeranleitung beschrieben.
- Bewahren Sie diese Benutzeranleitung für den künftigen Bedarf auf. Sie ist integrierter Bestandteil des Produktes und kann wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme des Produktes, zu seiner Bedienung und Reinigung enthalten.
- Stellen Sie sicher, dass auch sonstige Personen, die mit dem Produkt umgehen, mit dieser Anleitung bekanntgemacht werden. Sofern Sie das Produkt anderen Personen übergeben, achten Sie darauf, dass sie diese Benutzeranleitung gelesen haben, und übergeben Sie sie gemeinsam mit dem Produkt.

Wir empfehlen, die Originalverpackung des Produktes, den Kaufbeleg und ggf. den Garantieschein zumindest für die Dauer der Garantie aufzubewahren. Im Falle des Transports empfehlen wir, das Produkt in jener Originalverpackung zu verpacken, in welcher es geliefert wurde und welche am besten gegen eine Beschädigung beim Transport schützt. Die neueste Version dieser Benutzeranleitung erhalten Sie durch das Scannen dieses QR-Codes. Öffnen Sie im Smartphone die App mit dem QR-Code-Leser und richten Sie es auf diesen Code (es wird jene Website geöffnet, auf welcher Sie die neueste Version dieser Benutzeranleitung herunterladen können):



Die neueste Version dieser Benutzeranleitung finden Sie auch auf der Website www.connectit-europe.com Änderungen des Textes und der technischen Spezifikation vorbehalten.



1 Spezifikation

Eigenschaften:

- LED-Hintergrundbeleuchtung
- 12 Multimedia-Tasten (Fn+)
- Klassische Anordnung der Tasten
- Einfache Installation durch Plug & Play

Technische Spezifikationen:

- Abmessungen (l x t x h): 440 x 138 x 42 mm
- Gewicht einschl. Kabel 790 g
- Kabellänge: 180 cm
- Schnittstelle: USB 1.1 und höher

Kompatibilität:

- Betriebssystem: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 und Mac OS

Dieses Produkt ist kompatibel mit Mac OS obwohl einige Funktionen eventuell nicht funktionieren oder nicht von MacOS unterstützt werden.

2 Installation

USB-Kabel in einen freien USB-Port im PC einschieben und warten, bis die Installation der Driver abgeschlossen ist.

3 Grundlegende Funktionen

Fn + **W** vollzieht die Umstellung **W A S D** auf **↑ ↓ ← →**

Sperren der Taste Windows

Die Taste Windows sperren oder öffnen Sie mithilfe des Tastenkürzels **Fn** + **WIN-L**

Diese Funktion ist für leidenschaftliche Spieler sehr wichtig. Sie verhindert nämlich den ungewollten Aufruf des jeweiligen Menüs durch das Drücken der Taste Windows während des Spielens.



4 Multimedia-Funktionen

Die Multimedia-Funktionen aktivieren Sie durch die Tastenabkürzungen in Kombination mit der Taste Fn.



- 1** Musik-Player
- 2** Lautstärke (-)
- 3** Lautstärke (+)
- 4** Ausblenden des Tons

- 5** Stop
- 6** Vorherige Spur
- 7** Abspielen/Pause
- 8** Weitere Spur

- 9** E-Mail-Client
- 10** Homepage des Internetbrowsers
- 11** Sperre des gesamten Keyboards
- 12** Kalkulator



5 Änderung der Hintergrundfarben

Das Keyboard bietet insgesamt neun Modi der Hintergrundbeleuchtung, deren Intensität benutzerdefiniert eingestellt werden kann:

Zur Erhöhung der Intensität der Hintergrundbeleuchtung auf drei Ebenen drücken Sie **Fn** + **PgUp**

Zur Verringerung der Intensität der Hintergrundbeleuchtung auf drei Ebenen drücken Sie **Fn** + **PgDn** (Durch ein viertes Drücken schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung aus).

Rainbow Color Wave

Zur Aktivierung des Modus drücken Sie **Fn** + **F11**

Zur Erhöhung der Geschwindigkeit des Effekts drücken Sie **Fn** + **F12**

Zur Verringerung der Geschwindigkeit des Effekts drücken Sie **Fn** + **F10**

Rainbow Color Disco Wave

Zur Aktivierung dieses Modus drücken Sie **Fn** + **F13**

Zur Erhöhung der Geschwindigkeit des Effekts drücken Sie **Fn** + **F14**

Zur Verringerung der Geschwindigkeit des Effekts drücken Sie **Fn** + **F12**

Rainbow Breathe Effect

Zur Aktivierung dieses Modus drücken Sie **Fn** + **F15**

Zur Erhöhung der Geschwindigkeit des Effekts drücken Sie **Fn** + **F16**

Zur Verringerung der Geschwindigkeit des Effekts drücken Sie **Fn** + **F14**

Rainbow Color Fast Wave

Zur Aktivierung dieses Modus drücken Sie **Fn** + **F17**

Zur Erhöhung der Geschwindigkeit des Effekts drücken Sie **Fn** + **F18**

Zur Verringerung der Geschwindigkeit des Effekts drücken Sie **Fn** + **F16**

7 Single Color & Rainbow Static Mode

Zur Aktivierung dieses Modus drücken Sie **Fn** + **F19**. Es leuchtet die vollflächige, rote Hintergrundbeleuchtung auf. Zur Änderung der Farbe drücken Sie **Fn** + **F20** (zur Auswahl stehen insgesamt 7 Farbmodi – rot, grün, blau, Gelb, türkis, violett, weiß und rainbow).



Rainbow Storm

Zur Aktivierung dieses Modus drücken Sie **Fn** + **A** 

Zur Erhöhung der Geschwindigkeit des Effekts drücken Sie **Fn** + **↑** 

Zur Verringerung der Geschwindigkeit des Effekts drücken Sie **Fn** + **↓** 

User Defined Color Mix

In diesem Modus haben Sie die Möglichkeit, die benutzerdefinierte, individuelle Hintergrundbeleuchtung in sechs separaten Sektionen einzustellen.

Zur Aktivierung dieses Modus drücken Sie zweimal nacheinander **Fn** + **7**  (Das Keyboard blinkt zweimal und die erste Sektion links leuchtet rot auf).

Zur Änderung der Farbe in der ersten angewählten Sektion drücken Sie **Fn** + **↑** oder **Fn** + **↓** (zur Auswahl stehen insgesamt 7 Farben – rot, grün, blau, gelb, türkis, violett und weiß + Möglichkeit des vollständigen Ausschaltens der Hintergrundbeleuchtung).

Zur Änderung der Sektion drücken Sie **Fn** + **←** oder **Fn** + **→** 



Hinweis:

Die Änderung der Sektion wird nicht angezeigt, wobei die Änderung der Hintergrundbeleuchtung erst mit dem Drücken von **Fn** + **↑** oder **Fn** + **↓** in Erscheinung tritt.

Wiederholen Sie die vorherigen Schritte und stellen Sie in dieser Weise schrittweise alle Sektionen ein.



Hinweis:

Dieser Modus wird als einziger nicht gespeichert, wobei nach dem Abschalten des Keyboards erneut die Umstellung in die Grundeinstellung erfolgt, indem lediglich die erste Sektion links rot leuchtet.

Typing Rainbow

Zur Aktivierung dieses Modus drücken Sie **Fn** + **A** 

Zur Erhöhung der Geschwindigkeit des Effekts drücken Sie **Fn** + **↑** 

Zur Verringerung der Geschwindigkeit des Effekts drücken Sie **Fn** + **↓** 

Rainbow Voice Command

Zur Aktivierung dieses Modus drücken Sie **Fn** + **A** 



5 Hinweis

HINWEISE UND INFORMATIONEN ZUM UMGANG MIT DER GEBRAUCHTEN VERPACKUNG

Geben Sie dem Recycling der Verpackungsmaterialien und alter Geräte den Vorrang. Das Verpackungsmaterial dieses Produktes kann der Erfassung separierten Abfalls zugeführt werden. Geben Sie ebenso die Kunststoffbeutel aus Polyethylen (PE) und anderen Materialien in der Annahmestelle separierten Abfalls zur Wiederverwertung ab.



ENTSORGUNG GEBRAUCHTER ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE

Dieses Gerät ist im Einklang mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über elektrischen Abfall und elektrische Geräte (WEEE) durch dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung gekennzeichnet und gibt an, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll gehört. Es ist in die Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zu verbringen. Mit der Gewährleistung der richtigen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie bei der Verhinderung negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit, welche andernfalls durch die ungeeignete Entsorgung dieses Produktes entstünden. Die Entsorgung hat im Einklang mit den Vorschriften für den Umgang mit Abfällen zu erfolgen. Ausführlichere Information zum Recycling dieses Produktes erhalten Sie beim zuständigen Gemeindeamt, beim Dienst für die Entsorgung von Hausmüll oder in jenem Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben. Zur korrekten Entsorgung, Erneuerung und Wiederverwertung übergeben Sie diese Produkte an die festgelegten Sammelstellen. Alternativ können Sie Ihre Produkte in einigen Ländern der Europäischen Union oder in anderen europäischen Ländern beim Kauf eines äquivalenten, neuen Produktes beim lokalen Händler abgeben. Durch die richtige Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, wertvolle Naturrohstoffe zu bewahren und potentiellen, negativen Konsequenzen einer falschen Entsorgung für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen. Weitere Einzelheiten können Sie beim Gemeindeamt oder beim nächsten Sammelhof anfordern. Eine falsche Entsorgung dieser Art des Abfalls kann im Einklang mit den nationalen Vorschriften mit einer Geldstrafe belegt werden.

Für Unternehmenspersonen in den Ländern der Europäischen Union

Sofern Sie elektrische und elektronische Geräte und Anlagen entsorgen wollen, fordern Sie bei Ihrem Händler oder Lieferanten die erforderlichen Informationen an.

Entsorgung in den sonstigen Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist in der Europäischen Union gültig. Sofern Sie dieses Produkt entsorgen wollen, fordern Sie bei den lokalen Behörden oder bei Ihrem Händler die erforderlichen Informationen zur korrekten Art der Entsorgung an.

Gemäß dem Gesetz gewährleisten wir die Rückannahme, die Verarbeitung und die unentgeltliche, umweltfreundliche Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte mittels des kollektiven Systems der Gesellschaft REMA System, a.s. Der Hauptzweck ist der Umweltschutz durch die Gewährleistung des effektiven Recyclings der Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte.

Die aktuelle Liste der Sammelstellen finden Sie auf der Website www.rema.cloud



Dieses Produkt erfüllt sämtliche, grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien, die sich auf dieses Produkt beziehen. Es ist mit dem Zeichen CE gekennzeichnet. Dieses Zeichen bringt die Konformität der technischen Eigenschaften des Produktes mit den einschlägigen technischen Vorschriften zum Ausdruck. Die EU-Konformitätserklärung steht unter www.connectit-europe.com zur Verfügung.



DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU CONNECT IT.

Chcete vědět o dalších novinkách značky CONNECT IT jako první? Sledujte nás na sociálních sítích.



#connectit

- Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě prostudujte celý uživatelský manuál, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto uživatelském manuálu.
- Tento uživatelský manuál uschovejte pro případ další potřeby, je nedílnou součástí výrobku a může obsahovat důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu, jeho obsluze a čištění.
- Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, aby si tento uživatelský manuál přečetly a předejte jim ho společně s výrobkem.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku, doklad o nákupu a případně i záruční list, pokud byl dodán. V případě přepravy doporučujeme zabalit výrobek zpět do originálního balení, ve kterém byl dodán a který jej nejlépe chrání proti poškození při přepravě. Nejnovější verzi tohoto uživatelského manuálu získáte naskenováním tohoto QR kódu. V mobilním telefonu otevřete aplikaci se čtečkou QR kódu a namířte jej na tento kód (otevře se vám stránka, kde je možné stáhnout nejnovější verzi tohoto uživatelského manuálu):



Nejnovější verzi tohoto uživatelského manuálu najdete také na webových stránkách

www.connectit-europe.com

Změna textu a technické specifikace vyhrazeny.



1 Specifikace

Vlastnosti:

- LED podsvícení
- 12 multimediálních kláves (Fn+)
- Klasické rozložení kláves
- Snadná instalace Plug & Play

Technické specifikace:

- Rozměry (d × h × v): 440 × 138 × 42 mm
- Hmotnost vč. kabelu: 790 g
- Délka kabelu: 180 cm
- Rozhraní USB 1.1 a vyšší

Kompatibilita:

- Operační systém: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 a Mac OS
- Produkt je kompatibilní s Mac OS, ale některé funkce produktu, které Mac OS nepodporuje, nemusí fungovat správně.

2 Instalace

Zasuňte USB kabel do volného USB portu počítače a vyčkejte na dokončení instalaci ovladačů.

3 Základní funkce



Uzamčení klávesy Windows

Klávesu Windows uzamknete nebo odemknete pomocí klávesové zkratky **Fn + WIN-L**. Tato funkce je velice důležitá pro náruživé hráče. Brání totiž nechtěnému vyvolání příslušné nabídky stiskem klávesy Windows během hraní.



4 Multimediální funkce

Multimediální funkce aktivujete klávesovými zkratkami v kombinaci s klávesou Fn.

CZ
3



- 1 Hudební přehrávač
- 2 Hlasitost (-)
- 3 Hlasitost (+)
- 4 Ztlumení zvuku

- 5 Stop
- 6 Předchozí stopa
- 7 Přehrávat/Pauza
- 8 Další stopa

- 9 E-mailový klient
- 10 Domovská stránka
- 11 Zamknout klávesnici
- 12 Kalkulačka



5 Změna barevného podsvícení

Klávesnice má na výběr z celkem devíti módů podsvícení, jejichž intenzitu je možné uživatelsky nastavit:

Pro zvýšení intenzity podsvícení ve třech úrovních stiskněte **Fn** + **PgUp**

Pro snížení intenzity podsvícení ve třech úrovních stiskněte **Fn** + **PgDn** (čtvrté stisknutí podsvícení zcela vypne)

Rainbow Color Wave

Pro aktivaci tohoto módu stiskněte **Fn** + **F11**

Pro zvýšení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **F12**

Pro snížení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **F10**

Rainbow Color Disco Wave

Pro aktivaci tohoto módu stiskněte **Fn** + **F11**

Pro zvýšení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **F12**

Pro snížení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **F10**

Rainbow Breathe Effect

Pro aktivaci tohoto módu stiskněte **Fn** + **F11**

Pro zvýšení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **F12**

Pro snížení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **F10**

Rainbow Color Fast Wave

Pro aktivaci tohoto módu stiskněte **Fn** + **F11**

Pro zvýšení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **F12**

Pro snížení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **F10**

7 Single Color & Rainbow Static Mode

Pro aktivaci tohoto módu stiskněte **Fn** + **F11**. Rozsvítí se základní celoplošné červené podsvícení. Pro změnu barvy stiskněte

Fn + **F12** (na výběr je celkem 7 barevných módů - červená, zelená, modrá, žlutá, tyrkysová, fialová, bílá a rainbow).



Rainbow Storm

Pro aktivaci tohoto módu stiskněte **Fn** + 

Pro zvýšení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + 

Pro snížení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + 

User Defined Color Mix

V tomto módu máte možnost si uživatelsky nastavit individuální podsvícení v šesti oddělených sekcích.

Pro aktivaci tohoto módu stiskněte dvakrát za sebou **Fn** +  (klávesnice dvakrát problikne a první sekce vlevo se rozsvítí červeně).

Pro změnu barvy v první navolené sekci stiskněte **Fn** +  nebo **Fn** +  (na výběr je celkem 7 barev - červená, zelená, modrá, žlutá, tyrkysová, fialová a bílá + možnost úplného vypnutí podsvícení).

Pro změnu sekce stiskněte **Fn** +  nebo **Fn** + 



Poznámka:

Změna sekce není nijak indikována a změna podsvícení se projeví až stisknutím **Fn** +  nebo **Fn** + .

Opakujte předchozí kroky a tímto způsobem postupně nastavte všechny sekce.



Poznámka:

Tento mód se jako jediný nedrží v paměti a po vypnutí klávesnice dojde k jeho opětovnému přenastavení do základního nastavení, kdy svítí červeně pouze první sekce vlevo.

Typing Rainbow

Pro aktivaci tohoto módu stiskněte **Fn** + 

Pro zvýšení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + 

Pro snížení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + 

Rainbow Voice Command

Pro aktivaci tohoto módu stiskněte **Fn** + 



5 Upozornění

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Upřednostněte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů. Obalový materiál od tohoto výrobku může být dán do sběru tříděného odpadu. Stejně tak plastové sáčky z polyetylénu (PE) a jiných materiálů odevzdejte do sběru tříděného odpadu k recyklaci.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE) označen tímto symbolem na výrobku nebo jeho balení a udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dle zákona zajišťujeme zpětný odběr, zpracování a bezplatné ekologicky šetrné odstranění elektrických a elektronických zařízení prostřednictvím kolektivního systému společnosti REMA Systém, a.s. Hlavním smyslem je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení.

Aktuální seznam sběrných míst naleznete na webové adrese www.rema.cloud



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují. Je označen značkou CE. Tato značka vyjadřuje shodu technických vlastností výrobku s příslušnými technickými předpisy. EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.connectit-europe.com.



ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK CONNECT IT.

Chcete sa dozvedieť o ďalších novinkách značky CONNECT IT ako prví? Sledujte nás na sociálnych sieťach.



#connectit

- Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky si, prosím, dôkladne preštudujte používateľský manuál, a to aj v prípade, že ste sa už s používaním výrobkov podobného typu oboznámili. Výrobok používajte iba tak, ako je opísané v tomto používateľskom manuáli.
- Tento používateľský manuál si uschovajte pre prípad ďalšej potreby, je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a môže obsahovať dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky, na jeho obsluhu a čistenie.
- Zaisťujte, aby sa aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, oboznámili s týmto návodom. Ak výrobok poskytnete iným osobám, dbajte na to, aby si tento používateľský manuál prečítali, a odovzdajte im ho spolu s výrobkom.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálne balenie výrobku, doklad o nákupe, prípadne aj záručný list, ak bol súčasťou dodávky. V prípade prepravy odporúčame zabalit výrobok späť do originálneho balenia, v ktorom bol dodaný a ktorý ho najlepšie chráni proti poškodeniu pri preprave. Najnovšiu verziu tohto používateľského manuálu získate naskenovaním tohto QR kódu. V mobilnom telefóne otvorte aplikáciu s čítačkou QR a namierte ju na tento kód [otvorí sa vám stránka, kde si môžete stiahnuť najnovšiu verziu tohto používateľského manuálu]:



Najnovšiu verziu tohto používateľského manuálu nájdete aj na webových stránkach www.connectit-europe.com

Zmena textu a technické špecifikácie vyhradené.



1 Špecifikácie

Vlastnosti:

- LED podsvietenie
- 12 multimediálnych kláves (Fn+)
- Klasické rozloženie kláves
- Jednoduchá inštalácia Plug & Play

Technické špecifikácie:

- Rozmery (d x h x v): 440 × 138 × 42 mm
- Hmotnosť vr. kábla: 790 g
- Dĺžka kábla: 180 cm
- Rozhranie USB 1.1 a vyššie

Kompatibilita:

- Operačný systém: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 a Mac OS
- Produkt je kompatibilný s Mac OS, ale niektoré funkcie produktu, ktoré Mac OS nepodporuje nemusia fungovať správne.

2 Inštalácia

Zasuňte USB kábel do voľného USB portu počítača a počkajte na dokončenie inštalácie ovládačov.

3 Základné funkcie



Uzamknutie klávesu Windows

Kláves Windows uzamknete alebo odomknete pomocou klávesovej skratky **Fn + WIN-L**

Táto funkcia je veľmi dôležitá pre vášnivých hráčov. Zabraňuje totiž nechcenému vyvolaniu príslušnej ponuky stlačením klávesu Windows počas hrania.



4 Multimediálne funkcie

Multimediálne funkcie aktivujete klávesovými skratkami v kombinácii s klávesom Fn.



- 1** Hudobný prehrávač
- 2** Hlasitosť (-)
- 3** Hlasitosť (+)
- 4** Stlmenie zvuku

- 5** Stop
- 6** Predchádzajúca stopa
- 7** Prehrávať/Pauza
- 8** Ďalšia stopa

- 9** E-mailový klient
- 10** Domovská stránka
- 11** Zamknutie klávesnice
- 12** Kalkulačka



5 Zmena farebného podsvietenia

Klávesnica má na výber z celkovo deviatich režimov podsvietenia, ktorých intenzitu možno používateľsky nastaviť:

Na zvýšenie intenzity podsvietenia na troch úrovniach stlačte **Fn** + **PgUp**

Na zníženie intenzity podsvietenia na troch úrovniach stlačte **Fn** + **PgDn** (štvrté stlačenie podsvietenia úplne vypne)

Rainbow Color Wave

Na aktiváciu tohto režimu stlačte **Fn** + **F11**

Na zvýšenie rýchlosti efektu stlačte **Fn** + **F12**

Na zníženie rýchlosti efektu stlačte **Fn** + **F10**

Rainbow Color Disco Wave

Na aktiváciu tohto režimu stlačte **Fn** + **F13**

Na zvýšenie rýchlosti efektu stlačte **Fn** + **F14**

Na zníženie rýchlosti efektu stlačte **Fn** + **F12**

Rainbow Breathe Effect

Na aktiváciu tohto režimu stlačte **Fn** + **F15**

Na zvýšenie rýchlosti efektu stlačte **Fn** + **F16**

Na zníženie rýchlosti efektu stlačte **Fn** + **F14**

Rainbow Color Fast Wave

Na aktiváciu tohto režimu stlačte **Fn** + **F17**

Na zvýšenie rýchlosti efektu stlačte **Fn** + **F18**

Na zníženie rýchlosti efektu stlačte **Fn** + **F16**

7 Single Color & Rainbow Static Mode

Na aktiváciu tohto režimu stlačte **Fn** + **F19**. Rozsvieti sa základné celoplošné červené podsvietenie. Na zmenu farby stlačte **Fn** + **F1** (na výber je spolu 7 farebných režimov – červená, zelená, modrá, žltá, tyrkysová, fialová, biela a rainbow).



Rainbow Storm

Na aktiváciu tohto režimu stlačte **Fn** + 

Na zvýšenie rýchlosti efektu stlačte **Fn** + 

Na zníženie rýchlosti efektu stlačte **Fn** + 

User Defined Color Mix

V tomto režime máte možnosť si používateľsky nastaviť individuálne podsvietenie v šiestich oddelených sekciách.

Na aktiváciu tohto režimu stlačte dvakrát za sebou **Fn** +  (klávesnica dvakrát preblikne a prvá sekcia vľavo sa rozsvieti načerveno).

Na zmenu farby v prvej zvolenej sekcii stlačte **Fn** +  alebo **Fn** +  (na výber je spolu 7 farieb – červená, zelená, modrá, žltá, tyrkysová, fialová a biela + možnosť úplného vypnutia podsvietenia).

Na zmenu sekcie stlačte **Fn** +  alebo **Fn** + 



Poznámka:

Zmena sekcie nie je nijako indikovaná a zmena podsvietenia sa prejaví až stlačením **Fn** +  alebo **Fn** + .


Opakujte predchádzajúce kroky a týmito spôsobom postupne nastavte všetky sekcie.



Poznámka:

Tento režim sa ako jediný nedrží v pamäti a po vypnutí klávesnice sa opäť prenasťaví do základného nastavenia, keď svieti načerveno len prvá sekcia vľavo.

Typing Rainbow

Na aktiváciu tohto režimu stlačte **Fn** + 

Na zvýšenie rýchlosti efektu stlačte **Fn** + 

Na zníženie rýchlosti efektu stlačte **Fn** + 

Rainbow Voice Command

Na aktiváciu tohto režimu stlačte **Fn** + 



5 Upozornenia

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽÍTÝM OBALOM

Uprednostnite recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov. Obalový materiál z tohto výrobku môžete odovzdať do zberu triedeného odpadu. Rovnako aj plastové vrecká z polyetylénu (PE) a iných materiálov odovzdajte do zberu triedeného odpadu na recykláciu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento spotrebič je v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o elektrickom odpade a elektrických zariadeniach (WEEE) označený týmto symbolom na výrobku alebo jeho balení a udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Treba ho odviezť do zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zariadením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak spôsobila nevhodná likvidácia tohto výrobku. Likvidácia sa musí uskutočniť v súlade s predpismi na zaochádzanie s odpadmi. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám poskytnú príslušný miestny úrad, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete prípadne vrátiť staré výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať pri prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Podľa zákona zabezpečujeme spätný odber, spracovanie a bezplatné ekologicky šetrné odstránenie elektrických a elektronických zariadení prostredníctvom kolektívneho systému spoločnosti REMA Systém, a.s. Hlavným zmyslom je ochrana životného prostredia zabezpečením efektívnej recyklácie odpadov elektrických a elektronických zariadení.

Aktuálny zoznam zberných miest nájdete na webovej adrese www.rema.cloud



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Je označený značkou CE. Táto značka vyjadruje zhodu technických vlastností výrobku s príslušnými technickými predpismi. Vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii na www.connectit-europe.com.



KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA A CONNECT IT TERMÉKET.

Először szeretne értesülni a CONNECT IT márka további híreiről? Kövessen minket a közösségi oldalakon is:

HU
1



#connectit

- Kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes felhasználói útmutatót, mielőtt a terméket üzembe helyezi, még akkor is, ha már ismeri a hasonló típusú termékek használatát. Csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja a terméket.
- Őrizze meg ezt a felhasználói útmutatót későbbi felhasználás céljából. A termék elválaszthatatlan részét képezi és fontos utasításokat tartalmazhat a termék üzembe helyezésére, kezelésére és tisztítására.
- Győződjön meg arról, hogy más, a terméket kezelő személyek is ismerkedjenek meg ezekkel az utasításokkal. Ha a terméket továbbadja más személyeknek, ügyeljen arra, hogy ők is olvassák el a jelen használati útmutatót és a termékkel együtt ezt is adja át részükre.

Javasoljuk, hogy az termék eredeti csomagolását, a vásárlás igazolását és adott esetben a jótállási kártyját, ha kézbesítik, legalább a jótállási időtartama őrizze meg. Szállítás esetén javasoljuk, hogy a termék csomagolja vissza az eredeti csomagolásába, amelyben kiszállították és amely a legjobban megvédi a szállítás közbeni sérülésektől. A QR-kód beolvasásával beszerezheti a jelen felhasználói kézikönyv legújabb verzióját. A mobiltelefonon nyissa meg az alkalmazást a QR-kód olvasóval és irányítsa erre a kódra [ekkor megnyílik egy oldal, ahol letölthető a jelen felhasználói útmutató legújabb verziója]:



A jelen felhasználói kézikönyv legújabb verzióját a www.connectit-europe.com webhelyen is megtalálhatja.

A szöveg és a műszaki specifikációk változtatási jogát fenntartjuk.



1 Specifikáció

Tulajdonságok:

- LED háttérvilágítás
- 12 multimédia gomb (Fn+)
- Hagyományos billentyűzetkiosztás
- Egyszerű telepítés Plug & Play

Műszaki jellemzők:

- Méretek (h × mé × ma): 440 × 138 × 42 mm
- Súly beleértve a kábelt: 790 g
- Kábel hossz: 180 cm
- Interfész USB 1.1 és magasabb

Kompatibilitás:

- Operációs rendszer: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 és Mac OS

A termék kompatibilis a Mac OS rendszerrel, de előfordulhat, hogy egyes olyan funkciók, amelyeket a Mac OS nem támogat, nem működnek megfelelően.

2 Telepítés

Dugja az USB kábelt a számítógép szabad USB portjába, várja meg a meghajtók telepítését.

3 Alapfunkciók

Az **Fn** + **W** alaphelyzetbe állítja a következők: **W A S D** és **↑ ↓ ← →**

Windows billentyűzár

A Windows billentyű lezárásához vagy feloldásához használja az **Fn** + **WIN-L** gyorsbillentyűt

Ez a funkció nagyon fontos a lelkes játékosok számára. Ez ugyanis megakadályozza, hogy véletlenül előhívja az illető menüt a Windows billentyűje megnyomásával játék közben.



4 Multimédia funkciók

A multimédia funkciókat a billentyűparancsokkal az Fn billentyűvel kombinálva aktiválhatja.



- 1 Zenelejátszó
- 2 Hangerő (-)
- 3 Hangerő (+)
- 4 A hang elnémítása

- 5 Stop
- 6 Előző zeneszám
- 7 Lejátszás/Szünet
- 8 Következő zeneszám

- 9 E-mail kliens
- 10 Internetböngésző kezdőlapja
- 11 A billentyűzet lezárása
- 12 Számológép



5 A színes háttérvilágítás megváltoztatása

A billentyűzeten kilencféle háttérvilágítás közül választhat, ezek intenzitását a felhasználó állíthatja be:

A háttérvilágítás intenzitásának három fokozatban történő növeléséhez nyomja meg az **Fn** + **PgUp** billentyűkombinációt

A háttérvilágítás intenzitásának három fokozatban történő csökkentéséhez nyomja meg az **Fn** + **PgDn** billentyűkombinációt (a negyedik megnyomásra a háttérvilágítás teljesen kialszik)

Rainbow Color Wave

Ennek a módnak az aktiválásához nyomja meg az **Fn** +  billentyűkombinációt

Az effektus sebességének növeléséhez nyomja meg az **Fn** +  billentyűkombinációt

Az effektus sebességének csökkentéséhez nyomja meg az **Fn** +  billentyűkombinációt


Rainbow Color Disco Wave

Ennek a módnak az aktiválásához nyomja meg az **Fn** +  billentyűkombinációt

Az effektus sebességének növeléséhez nyomja meg az **Fn** +  billentyűkombinációt

Az effektus sebességének csökkentéséhez nyomja meg az **Fn** +  billentyűkombinációt

Rainbow Breathe Effect

Ennek a módnak az aktiválásához nyomja meg az **Fn** +  billentyűkombinációt

Az effektus sebességének növeléséhez nyomja meg az **Fn** +  billentyűkombinációt

Az effektus sebességének csökkentéséhez nyomja meg az **Fn** +  billentyűkombinációt

Rainbow Color Fast Wave

Ennek a módnak az aktiválásához nyomja meg az **Fn** +  billentyűkombinációt

Az effektus sebességének növeléséhez nyomja meg az **Fn** +  billentyűkombinációt

Az effektus sebességének csökkentéséhez nyomja meg az **Fn** +  billentyűkombinációt

7 Single Color & Rainbow Static Mode

Ennek a módnak az aktiválásához nyomja meg az **Fn** +  billentyűkombinációt. Kigyullad az alapértelmezett teljes felületű piros háttérvilágítás. A szín módosításához nyomja meg az

Fn +  billentyűkombinációt (összesen 7 színmód választható - piros, zöld, kék, sárga, türkiz, lila, fehér és szivárvány).



Rainbow Storm

Ennek a módnak az aktiválásához nyomja meg az **Fn** + **⏏** billentyűkombinációt

Az effektus sebességének növeléséhez nyomja meg az **Fn** + **⏏** billentyűkombinációt

Az effektus sebességének csökkentéséhez nyomja meg az **Fn** + **⏏** billentyűkombinációt

User Defined Color Mix

Ebben az üzemmódban hat különböző szekcióban egyénileg állíthat be háttérvilágítást.

Az üzemmód aktiválásához nyomja meg egymás után kétszer az **Fn** + **⏏** billentyűkombinációt (a billentyűzet kétszer felvilágul, és a bal első szekció piros fényel kigyullad).

Az első kiválasztott szekció színének módosításához nyomja meg az **Fn** + **↑** vagy **Fn** + **↓** billentyűkombinációt (összesen 7 szín választható - piros, zöld, kék, sárga, türkiz, lila, fehér + a háttérvilágítás teljes kikapcsolása).

A szekcióváltáshoz nyomja meg az **Fn** + **←** vagy **Fn** + **→** billentyűkombinációt



Megjegyzés:

A szekcióváltást semmi nem jelzi, a háttérvilágítás változása a **Fn** + **↑** vagy **Fn** + **↓** megnyomásával jelenik meg.

Ismétlje meg az előbbi lépéseket, és fokozatosan állítson be minden szekciót.



Megjegyzés:

Ez az egyetlen mód, amit a memória nem őriz meg, a billentyűzet kikapcsolása után visszatér az alapértelmezett beállításra, amikor csak a bal első szekció világít pirosan.

Typing Rainbow

Ennek a módnak az aktiválásához nyomja meg az **Fn** + **⏏** billentyűkombinációt

Az effektus sebességének növeléséhez nyomja meg az **Fn** + **⏏** billentyűkombinációt

Az effektus sebességének csökkentéséhez nyomja meg az **Fn** + **⏏** billentyűkombinációt

Rainbow Voice Command

Ennek a módnak az aktiválásához nyomja meg az **Fn** + **⏏** billentyűkombinációt



5 Figyelmeztetés

UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁS KEZELÉSÉRE

Részítsite előnyben a csomagolóanyagok és a régi készülékek újrahasznosítását. A termék csomagolóanyagai külön hulladékként ártalmatlaníthatók. Hasonlóképpen, a polietilénből (PE) és más anyagokból készített műanyag zacskókat adja át külön szelektív hulladékgyűjtő hely részére, újrahasznosítás céljából.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ezt a készüléket a 2012/19/EU sz. elektromos hulladékokról és elektromos berendezésekről szóló irányelvvel (WEEE) összhangban megjelöléssel látták el ezzel a szimbólummal a terméken és a csomagoláson, és azt jelzi, hogy a terméket ne a háztartási hulladék között ártalmatlanítsa. Az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. Az ártalmatlanítást a hulladékartalmatlanítási szabályoknak megfelelően kell végrehajtani. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az illetékes helyi hivatalhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. A megfelelő hulladékkezelés, hasznosítás és újrahasznosítás céljából szállítsa ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatív megoldásként az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékeket visszaküldheti a helyi kereskedőnek, amikor egyenértékű új terméket vásárol. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban büntetést vonhat maga után.

Az Európai Unió országaiban működő gazdasági egységek számára

Az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításához kérje ki a forgalmazótól vagy a szállítótól a szükséges információkat.

Ártalmatlanítás az Európai Unió kívüli más országokban

Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha ártalmatlanítani akarja ezt a terméket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a forgalmazóval a helyes hulladékkezelési módszerrel kapcsolatban.

A törvény szerint biztosítjuk az elektromos és elektronikus berendezések visszavételét, feldolgozását és ingyenes, környezetbarát ártalmatlanítását a REMA System, a.s. társaság kollektív rendszerén keresztül. Ennek fő célja a környezet védelme az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hatékony újrahasznosításával.

A gyűjtési pontok jelenlegi listája megtalálható a www.rema.cloud weboldalon.



Tento výz EvE a termékek megfelelnek az alkalmazandó EU-irányelvek összes alapvető követelményének. CE-jelöléssel van ellátva. Ez a jelölés azt jelzi, hogy a termék műszaki tulajdonságai megfelelnek a vonatkozó műszaki előírásoknak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat az következő címen érhető el: www.connectit-europe.com.









connect **IT**[®]

MANUFACTURER
HERSTELLER
VÝROBCE
VÝROBCA
GYÁRTÓ

IT TRADE, a.s.
Brtnická 1486/2
101 00 Praha 10
Czech Republic
tel.: +420 734 777 444
service@connectit-europe.com

www.connectit-europe.com